

Bedienungsanleitung für die Benutzung von Hydranten

- 1. Straßenkappendeckel öffnen**
- 2. Klauendeckel abnehmen**
- 3. Hydrant spülen, um ein Verschmutzen des Zählers zu verhindern**
- 4. Klauensitzring reinigen**
- 5. Standrohr aufsetzen und durch Rechtsdrehen in der Klaue verriegeln**
- 6. Schlüssel auf Vierkant setzen und nach links bis zum Anschlag drehen**
- 7. Wasserentnahme nur über Auslaufventil am Standrohr regulieren**
- 8. Absichern des Standrohres gegen Straßenverkehr**

Der Abbau des Standrohres erfolgt in umgekehrter Reihenfolge